耳よりウンチク学

変位吸収継手の施工ポイント

①設置

変位吸収継手にねじれや曲げの無いように、取付ける。

②伸縮方向の確認

吸収したい伸縮方向に対して、図1のように変位吸収 継手を軸直角に変位するように取付ける。

※変位吸収継手は軸方向に伸縮するものではありません。



③施工上の注意

銅管と変位吸収継手をろう付けする際には、継手本体のソケットろう付け部分に熱が伝わらないよう、市販の熱遮断剤を使用するか、濡れ雑巾を被せるなどの熱養生を必ず行ってください。(図2参照)

※ソケットろう付け部分に熱が伝わると、 ガス漏れの要因となることがあります。

○室内空調機の近くに変位吸収継手を取付けると、管径によっては管内流速により、まれに室内空調機の膨張弁からの異音発生を促す ことがあります。



